

«F&F»

PCZ-523.2

Impulzne digitálne spínacie hodiny



5 9 0 8 3 1 2 5 9 4 1 0 9

www.fif.sk

Na všetky produkty F&F sa vzťahuje 24 mesačná záruka.


POUŽITIE

Digitálne spínacie hodiny slúžia na spínanie zariadení v obvodoch domovej alebo priemyselnej automatizácie podľa časového programu určeného užívateľom.

ČINNOSŤ

Digitálne spínacie hodiny zapínajú pripojený spotrebič v nastavenom čase a dňoch v týždni a vypínajú po uplynutí daného impulzu od 1 sekundy do 99 minút a 59 sekúnd. Hodiny obsahujú program automatického prechodu na letný a zimný čas (posledná nedeľa v marci o 02:00 hod a posledná nedeľa v októbri o 03:00 hod).

POPIS



MO - pondelok, TU - útorok, WE - streda, TH - štvrtok, FR - piatok, SA - sobota, SU - nedeľa

OVLÁDANIE

- (**MENU**) - vstup do hlavného menu (je potrebné podržať tlačidlo stlačené po dobu dlhšiu ako 3 sekundy.)
- (**OK**) - zobrazenie dátumu
- (+/-) - pri manuálnom spínaní prepínanie kontaktov (ON/OFF)
- (-) - pri manuálnom spínaní prepínanie kontaktov (ON/OFF)

NAVIGÁCIA V MENU

- (**MENU**) - krok späť
- (**OK**) - vstup do podponuky / potvrdenie hodnoty údajov
- (+) - zvýšenie hodnoty o +1
- (-) - zníženie hodnoty o -1

PROGRAMOVANIE

1. **ZAPNUTIE HODÍN**
Pripojte napájanie.
Hodiny vykonajú test displeja (zobrazia sa všetky znaky displeja).



UPOZORNENIE: Ak je po pripojení napájania na hodinách zobrazený čas a dátum, značí to, že hodiny boli už v minulosti zapnuté a je možné, že sú naprogramované aj spínania. Ak si prajete tieto údaje vymazať prevedte celkový reštart (vid'10.).

2. **NASTAVENIE DÁTUMU**
Vstúpte do hlavnej ponuky podržaním tlačidla (**MENU**) stlačeného po dobu dlhšiu ako 3 sekundy.)
Tlačidlami (+ / -) prejdite na podponuku 'date' a vstúpte do jej stlačením (**OK**).



- 2.3 Tlačidlami (+ / -) nastavte aktuálny rok a potvrdte stlačením (**OK**).



- 2.4 Tlačidlami (+ / -) nastavte aktuálny mesiac a potvrdte stlačením (**OK**).



- 2.5 Tlačidlami (+ / -) nastavte aktuálny deň a potvrdte stlačením (**OK**).




- 2.6 Sťačením tlačidla (**MENU**) sa vráťte späť do hlavnej ponuky.

UPOZORNENIE: Prechod na zimný a letný čas je vykonávaný automaticky.

3.
3.1**NASTAVENIE ČASU**

Vstúpte do hlavnej ponuky podržaním tlačidla (**MENU**) stlačeného po dobu dlhšiu ako 3 sekundy.

Tlačidlami (+ / -) prejdite na podponuku 'hour' a vstúpte do nej stlačením (**OK**).



3.2

Tlačidlami (+ / -) nastavte aktuálnu minútu a potvrďte stlačením (**OK**).



3.3

Tlačidlami (+ / -) nastavte aktuálnu hodinu a potvrďte stlačením (**OK**).



3.5

Stlačením tlačidla (**MENU**) sa vráťte späť do hlavnej ponuky.


4.

PROGRAMOVANIE SPÍNANI

Vstúpte do hlavnej ponuky podržaním tlačidla (**MENU**) stlačeného po dobu dlhšiu ako 3 sekundy.

Tlačidlami (+ / -) prejdite na podponuku 'prog1' alebo 'prog2' a vstúpte do nej stlačením (**OK**).

Tlačidlami (+ / -) prejdite na podponuku 'set1' alebo 'set2' a vstúpte do nej stlačením (**OK**).



4.4

Hodiny zobrazia na krátky čas číslo programu v pamäti a prejdú k nastaveniu minút spínania.




4.5

Tlačidlami (+ / -) nastavte požadovanú minútu spínania a potvrďte stlačením (**OK**).



4.6

Tlačidlami (+ / -) nastavte požadovanú hodinu spínania a potvrďte stlačením (**OK**).



4.7

Tlačidlami (+ / -) nastavte požadované dni v týždni, v ktorých ma prebiehať spínanie. Spínanie môže byť nastavené buď na jednotlivý deň, všetky pracovné dni, víkend alebo celý týždeň. Potvrďte stlačením (**OK**). Tlačidlami (+ / -) nastavte sekundy dĺžky impulzu potvrďte stlačením (**OK**).

4.8



4.9


Tlačidlami (+ / -) nastavte minúty dĺžky impulzu potvrďte stlačením (**OK**).



4.10

Stlačením tlačidla (**MENU**) sa vráťte späť do hlavnej ponuky.

UPOZORNENIE: Zápis spínania sa skladá s času zopnutia a vypnutia kontaktu. V prípade, že sa dva zápisys spinania prelínajú, hodiny spinajú podľa nasledovného diagramu:



5.

ÚPRAVA SPÍNANI

Vstúpte do hlavnej ponuky podržaním tlačidla (**MENU**) stlačeného po dobu dlhšiu ako 3 sekundy.

Tlačidlami (+ / -) prejdite na podponuku 'prog1' alebo 'prog2' a vstúpte do nej stlačením (**OK**).

Tlačidlami (+ / -) prejdite na podponuku 'edit1' alebo 'edit2' a vstúpte do nej stlačením (**OK**).



5.4

Tlačidlami (+ / -) zvolte číslo spínania v pamäti a potvrďte stlačením (**OK**).

Ďalší postup je rovnaký ako pri programovaní spínania (vid' 4.4 až 4.9).

6.

VYMAZANIE SPÍNANI

Vstúpte do hlavnej ponuky podržaním tlačidla (**MENU**) stlačeného po dobu dlhšiu ako 3 sekundy.

Tlačidlami (+ / -) prejdite na podponuku 'prog1' alebo 'prog2' a vstúpte do nej stlačením (**OK**).

Tlačidlami (+ / -) prejdite na podponuku 'del1' alebo 'del2' a vstúpte do nej stlačením (**OK**).



- 6.4 Tlačidlami (+ / -) vyberte spínanie, ktoré chcete vymazať a potvrďte stlačením (**OK**).
6.5 Stlačením tlačidla (**MENU**) sa vráťte späť do hlavnej ponuky.

MANUÁLNY/AUTOMATICKÝ REŽIM

Vstúpte do hlavnej ponuky podržaním tlačidla (**MENU**) stlačeného po dobu dlhšiu ako 3 sekundy.
7.2 Tlačidlami (+ / -) prejdite na podponuku 'mode' a vstúpte do nej stlačením (**OK**).



- 7.3 Tlačidlami (+ / -) vyberte požadovaný režim spínania a potvrďte stlačením (**OK**).



Auto - automatický, Hand - manuálny

- 7.4 Stlačením tlačidla (**MENU**) sa vráťte späť do hlavnej ponuky.

PREPÍNANIE KANÁLOV

Prepínanie kanálov sa uskutočňuje stlačením tlačidla (**OK**) v prevádzkovom režime displeja.

UPOZORNENIE: Hodiny sú jednokanálové a preto si musíte vždy vybrať kanál, podľa ktorého sa budú riadiť.

9. PREPÍNANIE LETNÉHO/ZIMNÉHO ČASU
9.1 Vstúpte do hlavnej ponuky podržaním tlačidla (**MENU**) stlačeného po dobu dlhšiu ako 3 sekundy.
9.2 Tlačidlami (+ / -) prejdite na podponuku 'dst' a vstúpte do nej stlačením (**OK**).



- 9.3 Tlačidlami (+ / -) vyberte požadovaný režim prepínania letného/zimného času a potvrďte stlačením (**OK**).

Auto - automaticky, Off - neuskutočňuje sa

- 9.4 Stlačením tlačidla (**MENU**) sa vráťte späť do hlavnej ponuky.

VYMAZANIE PAMÄTE

Ak chcete vymazať dátum, čas a všetky naprogramované spínania prevedťte celkový reset a to tak, že podržíte súčasne stlačené tlačidla (+/-) po dobu dlhšiu ako 3 sekundy.


MONTÁŽ

- [1] Vypnite napájanie obvodu, do ktorého sa chystáte namontovať spínacie hodiny.
[2] Hodiny uchyťte na DIN lištu
[3] Vodiče zapojte podľa schémy zapojenia
[4] Zapnite napájanie obvodu
[5] Nastavte aktuálny dátum a čas

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	24 ÷ 264 VAC/DC
Prúdové zaťaženie	16 A
Kontakt	oddelený 1 x prepínací
Čas uchovania programov bez napájania	6 rokov
Presnosť spínania	± 1 s
Odchýlka času	± 1 s / 24 h
Najkratší interval spínania	1 s
Počet pamäťových miest	250
Príkon	1,5 W
Pracovná teplota	-20 ÷ 50 °C
Pripojenie	skrutkové svorky 2,5 mm²
Rozmery	2 moduly (35 mm)
Montáz	na DIN lištu

SCHÉMA ZAPOJENIA



kontakt 1 - 5 - [ON]
kontakt 1 - 6 - [OFF]

DOVOZCA



FIRN elektro s.r.o.
Bratislavská 432, 010 01 Žilina, SVK
www.firn.sk / firn@firn.sk / +421 41 5166 109

SCHÉMA PROGRAMMATION

