

FW-KEY

Diaľkový ovládač



5 902431 673158


Nevyhadzujte toto zariadenie do komunálneho odpadu spolu s iným odpadom!

Podľa zákona o odpade z elektrozariadení možno elektroodpad z domácností bezplatne a v akomkoľvek množstve odovzdať na zbernom mieste zariadenom na tento účel alebo v obchode pri kúpe nového zariadenia (podľa zásady starý za nový, bez ohľadu na značku). Elektroodpad vyhodенý do koša alebo ponechaný v prírode predstavuje hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Popis systému

F&Wave je rodina bezdrôtových rádiových ovládaných zariadení s dosahom až do 100 m*. Prijímače sú k dispozícii v prevedení na montáž na lištu DIN (kryt 1S) alebo vo verzii skrinky montovanej pod omietku Ø60. Vysielače sú k dispozícii ako ručné diaľkové ovládače, nástenné tlačidlá a vo verzii pre zapustenú montáž. Prijímače opätovne vysielaajú riadiace signály. Zariadenie, ktoré prijíma riadiaci signál z vysielača, ho automaticky vysiela ďalej, čím sa predlžuje dosah diaľkového ovládania.



* Dosah je do 100 m na voľnom priestranstve bez akéhokoľvek rušenia. V zastavaných podmienkach a v prítomnosti zdrojov rušenia (elektrické vedenie, vysielače atď.) môže byť skutočný dosah menší.

Vlastnosti zariadenia

- ♦ 4-tlačidlové diaľkové ovládanie;
- ♦ Kompatibilný s prijímačmi diaľkového ovládania F&Wave;
- ♦ Možnosť ovládania ľubovoľného počtu prijímačov;
- ♦ Funkcia zapnutia/vypnutia (bistabilný prepínač) s prijímačmi FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;
- ♦ Funkcia zdvíhania/spúšťania rolety s prijímačmi FW-STR1P, FW-STR1D;
- ♦ Funkcia stlmenia/rozsvietenia s prijímačmi FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D.

Pohľad na zariadenie



Párovanie

①



Po správnom pripojení prijímača stlačte a podržte tlačidlo PROG, do momentu, kedy zariadenie prepne výstupný obvod a komunikačná LED dióda zhasne.

②



Stlačte vybrané tlačidlo na štítku.

③

Správne spárovanie sa potvrdí krátkodobým vypnutím výstupného obvodu a opätovným rozsvietením LED diódy na prijímači.

Po správnom pripojení prijímača stlačte a podržte tlačidlo PROG, do momentu, kedy zariadenie prepne výstupný obvod a komunikačná LED dióda zhasne.



K ukončeniu režimu programovania prijímača dôjde automaticky po 30 sekundách čakania na signál z vysielča alebo krátkom stlačení tlačidla PROG.



Každý kanál prijímača možno spárovať s ôsmimi rôznymi vysielčmi (diaľkovými tlačidlami). Párovanie s nasledujúcimi tlačidlami vymaže prvé záznamy v prijímači.

Zrušenie párovania

Zrušenie párovania ovládača s prijímačom je možné iba vymazaním zoznamu všetkých vysielčov v prijímači. Ak chcete vymazať zoznam vysielčov spolupracujúcich s prijímačom, stlačte tlačidlo PROG a podržte ho stlačené aspoň 10 sekúnd. Rýchle blikanie komunikačnej diódy signalizuje vymazanie pamäte ovládača.

Gombíky



Vzhľadom na charakter prenosu a retransmisie nepoužívajte rovnaké tlačidlo na vysielachi častejšie ako každé 2 sekundy. Prepnutie prijímača môže nastať s krátkym oneskorením.



Použitie diaľkovo ovládaných bistabilných vysieláčov sa neodporúča pri ovládaní skupiny prijímačov kvôli možnosti nesynchronizácie zapnutého stavu (najmä pri práci na väčšie vzdialenosti a / alebo súčasnom použití lokálnych tlačidiel na prijímačoch).

Zariadenia systému F & Wave

Vysielače	Prijímače	Inštaláčny box Ø60	Lišta DIN
pod omietku FW-RC4-AC, FW-RC5	Jedno relé	FW-R1P FW-R1P-P	FW-R1D FW-R1D-P
diaľkové ovládače FW-RC4, FW-RC10, FW-KEY4	Dvojité relé	FW-R2P FW-R2P-P	FW-R2D FW-R2D-P
nástenné tlačidlá FW-WS1, FW-WS2, FW-WS3, FW-WSO2	Univerzálny stmievač Ovládač rolety	FW-D1P FW-STR1P FW-STR1P-P	FW-D1D FW-STR1D FW-STR1D-P
sklenené gombíky FW-GS-230-B, FW-GS-230-W, FW-GS-24-B, FW-GS-24-W	Dvojkanálový LED ovládač	FW-LED2P	FW-LED2D

Výmena batérie

- 1 Odskrutkujte 1 skrutku, ktorá zaistuje kryt zadného kľúča.
- 2 Odstráňte zadný kryt z háčikov.
- 3 Vyberte batériu z držiaka.
- 4 Nainštalujte novú batériu a dbajte pritom na správnu polaritu. Značka „+“ batérie musí smerovať nahor.
- 5 Zatvorte kryt a potom utiahnite 1 skrutku, ktorá zaistuje zadný kryt kľúča.



Použitá batéria nevyhadzujte do odpadkového koša! Užívateľ je povinný odovzdať použitú batériu do zberného miesta na recykláciu materiálov.

Technické údaje

napájanie	3 V
batéria	CR2032
rádiová frekvencia	868 MHz
max. výkon vyžarovanej frekvencie	10 mW
príkon	
pohotovostný režim	0,04μW
výkon	50 mW
rozmery	36 × 59 mm

Záruka

Na výrobky sa vzťahuje 24-mesačná záruka od dátumu kúpy.
Záruka je platná iba s dokladom o kúpe.
Obráťte sa na svojho predajcu alebo priamo na nás.

Vyhlásenie o zhode ES

Spoločnosť FIRN elektro s.r.o. vyhlasuje, že zariadenie je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode ES spolu s odkazmi na normy, vo vzťahu ku ktorým sa vyhlasuje zhoda, nájdete na stránke: www.firn.sk.

Súlad s normami

PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 55024, PN-EN 61000,
PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2,
PN-ETSI EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-3.